



CAIXA CULTURAL SÃO PAULO

GALERIA FLORISBELA DE ARAÚJO RODRIGUES

Apresentação

Espaço semi-aberto, localizado na entrada da CAIXA Cultural, apropriado para exposições de pequeno porte, que não necessitem de climatização específica. Possui duas grandes aberturas, como janelas, voltadas para a entrada principal da CAIXA Cultural São Paulo. Seu nome é uma homenagem à primeira poupadora da Caixa Econômica Federal de São Paulo, que abriu sua caderneta em 1.875.

Andar: Térreo

Portas: Não Possui.

Área: 81,85 m²

Pé-direito: 4,32m

Piso: tacos de madeira com sinteco.

Características das paredes: Painéis de aproximadamente 3,82m de altura. Área externa em dry-wall (ver orientações específicas de montagem/desmontagem) e parte interna em madeira. Possui duas grandes aberturas (janelas) voltadas para a entrada principal da Caixa Cultural.

Iluminação: spots que se encaixam em trilhos de 220 volts. São 8 amperes em cada circuito (cada 03 réguas de trilho formam um circuito). A Caixa não fornece a iluminação.

Influência de luz externa: Sim, especialmente parte externa. Na Parte Interna, a influência externa é bastante reduzida.

Tomadas: 01 de 110v, na parte interna da Galeria.

Medição de Temperatura e Umidade: Não possui.

Climatização: Não possui.

Controle Umidade: Não possui.

Vigilantes no andar/galeria: 04. O número de vigilantes poderá ser negociado com a Caixa, analisando-se caso a caso, conforme as necessidades específicas de cada evento.

Câmeras de vigilância: Sim.

Acesso: pelo Octogonal do Térreo (Foyer), próximo à recepção da Caixa Cultural

CONTATO

SÃO PAULO - PRAÇA DA SÉ - SP - (11) 3321-4400
Praça da Sé, 111 – 8o andar - Centro