



CAIXA CULTURAL SÃO PAULO

## GALERIA FLORISBELA DE ARAÚJO RODRIGUES

### **Apresentação**

Espaço semi-aberto, localizado na entrada da CAIXA Cultural, apropriado para exposições de pequeno porte, que não necessitem de climatização específica. Possui duas grandes aberturas, como janelas, voltadas para a entrada principal da CAIXA Cultural São Paulo. Seu nome é uma homenagem à primeira poupadora da Caixa Econômica Federal de São Paulo, que abriu sua caderneta em 1.875.

**Andar:** Térreo

**Portas:** Não Possui.

**Área:** 81,85 m<sup>2</sup>

**Pé-direito:** 4,32m

**Piso:** tacos de madeira com sinteco.

**Características das paredes:** Painéis de aproximadamente 3,82m de altura. Área externa em dry-wall (ver orientações específicas de montagem/desmontagem) e parte interna em madeira. Possui duas grandes aberturas (janelas) voltadas para a entrada principal da Caixa Cultural.

**Iluminação:** spots que se encaixam em trilhos de 220 volts. São 8 amperes em cada circuito (cada 03 régua de trilho formam um circuito). A Caixa não fornece a iluminação.

**Influência de luz externa:** Sim, especialmente parte externa. Na Parte Interna, a influência externa é bastante reduzida.

**Tomadas:** 05 de 220v na área interna da Galeria e 05 de 220V na área externa.

Medição de Temperatura e Umidade: Não possui.

**Climatização:** Não possui.

**Controle Umidade:** Não possui.

**Vigilantes no andar/galeria:** 04. O número de vigilantes poderá ser negociado com a Caixa, analisando-se caso a caso, conforme as necessidades específicas de cada evento.

**Câmeras de vigilância:** Sim.

**Acesso:** pelo Octogonal do Térreo (Foyer), próximo à recepção da Caixa Cultural.

---

### CONTATO

SÃO PAULO - PRAÇA DA SÉ - SP - (11) 3321-4400  
PRAÇA DA SÉ, 111 – 80 ANDAR - CENTRO.