




CAIXA Cultural São Paulo  
Praça da Sé



Legenda:  
☐ cahira de segurança  
⊙ saída de emergência

Planta baixa - Galeria D. Pedro II  
Esc. 1:100  
0 2.5 5 10m